

Приложение П1

Приборы автоматики

Пульты управления

RCU-AS, RCU-AW, RCU-HW

для завес «Классик», «Рубеж», «Рубеж-Турбо»,
тепловентиляторов ТВВ «Гольфстрим»



Пульты RCU-AS, RCU-AW, RCU-HW предназначены для управления завесами «Классик», «Рубеж», «Рубеж-Турбо» и тепловентиляторами «Гольфстрим» ТВВ. Пульт RCU-AS используется для завес с электрическим нагревом (КС-XXXX, КС-Х, Рубеж-XXXX, Рубеж-Турбо-XXXX), пульт RCU-AW – для завес с водяными нагревателями и встроенной автоматикой (КС-В-XXXXА, Рубеж-В-XXXXА, Рубеж-Турбо-В-XXXX А), а пульт RCU-HW – для тепловентиляторов с встроенной автоматикой (ТВВ-XX А).

Пульты могут использоваться в качестве встроенных в шкаф или отдельных вынесенных дистанционных управляющих блоков.

Основными функциями пультов являются:

- включение и выключение вентиляторов;
- переключение скорости вращения вентиляторов;
- поддержание температурного режима;
- индикация работы устройства.

Корпуса пультов изготовлены из пластмассы светлых тонов, имеют современный внешний вид и идеально подходят для помещений офисного и бытового назначения. Допустимый ток на клеммах пульта управления не должен превышать 3 А.


Технические характеристики пультов

RCU-AS, RCU-AW, RCU-HW

Напряжение на клеммах, В	230
Максимальная нагрузка, А	3
Степень защиты	IP30
Вес не более, кг	0,17
Габаритные размеры, мм	144×82×27


Приложение П1

внешний вид пульта RCU-AS




- 1 - индикатор включения нагревателей
- 2 - переключатель скорости вентилятора (расхода воздуха)
- 3 - ручка термостата для установки заданной температуры
- 4 - переключатель ступеней мощности ТЭНов
- 5 - индикатор работы вентилятора

внешний вид пульта RCU-AW



- 1 - индикатор включения нагревателей
- 2 - переключатель режимов работы нагревателей "AUTO" - автоматический, "ON" - ручной, "OFF" - выключено
- 3 - ручка термостата для установки заданной температуры
- 4 - переключатель режимов скорости вентилятора
- 5 - индикатор работы в ручном режиме

внешний вид пульта RCU-HW



- 1 - индикатор включения нагревателей
- 2 - переключатель режимов работы нагревателей "AUTO" - автоматический, "ON" - ручной, "OFF" - выключено
- 3 - ручка термостата для установки заданной температуры
- 4 - переключатель режимов скорости вентилятора
- 5 - индикатор работы в ручном режиме